

Gute Milchqualität ist kein Zufall



- Eine gute Stallhygiene, inklusive Reinigung der Gummimatten auf beiden Seiten, hilft Probleme mit der Milchqualität und der Eutergesundheit zu verhindern.
- Darum zweimal im Jahr Stall, Tenne und Läger gründlich reinigen.



- Ist der Boiler auf mind. 75 °C eingestellt?
- Stimmt die Konzentration bei der Reinigungslösung? Wird das regelmässig überprüft?
- Ist bei der Leitungsreinigung eine genügende Zapfenbildung gewährleistet?
- Ist die Endtemperatur bei der Reinigung über 58 °C?



- Tank vor der Reinigung warm vorspülen
- Dichtungen und Dichtungssitze überprüfen
- Rührwerk, Deckel, Auslaufhahnen nicht vergessen

Wir sind überzeugt, dass mit der Stallreinigung, hygienischem Melken, einer überwachten und stets gründlichen Reinigung der Melkanlagen viele Probleme schon gar nicht auftreten.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude bei Ihrer anspruchsvollen Tätigkeit.