

Information zur Trinkwasserfassung

Geschätzte Milchproduzenten

Im Rahmen der QS müssen Sie regelmässig von Ihrem Wasser eine Untersuchung auf Trinkwasserqualität durchführen lassen.

Nachfolgend die wichtigsten Punkte für das richtige Vorgehen:

Wo erhalte ich sterile Probengläser?

- Sie können bei der: LaBeCo GmbH, Burgrain 8, 6248 Alberswil
Tel.: 041 925 79 80 oder E-Mail: info@labeco.ch
persönlich ein steriles Probenglas für Ihre Wasserprobe holen und wieder bringen oder
- eine Box mit einem oder mehreren sterilen Wassergläsern und einem Kühlelement bestellen. Wir senden Ihnen eine Box mit dem Probenmaterial.

Wie fasse ich die Wasserprobe?

- Bei stehendem Wasser werden Wasserproben zweckmässig ca. 30 cm unter der Wasseroberfläche entnommen.
- Bei Proben aus Wasserleitungen wird vor der Entnahme die Wasseraustrittsöffnung vom Perlator befreit und gereinigt (manuell und/oder abflammen).
- Fassen Sie nie Wasser ab einem Schlauchstück, sondern immer direkt ab Hahn.
- Bevor Sie das Probeglas füllen, lassen Sie das Wasser laufen bis Temperaturkonstanz erreicht ist.
- Flasche öffnen, Deckelinnenseite und Flaschenhals nicht berühren.
- Füllen Sie das Probeglas bis zur Verengung, verschliessen Sie es sofort und stellen Sie die Probe bis zum Versand in den Kühlschrank.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Glas und Deckel nicht durch Kontaktinfektionen verunreinigen.
- Das Probeglas bitte geeignet kennzeichnen und die dazugehörigen Daten im Eingangsprotokoll festhalten

Probentransport und Resultate

- Kleben Sie die beigelegte Nacht-Express-Rücksendeetikette auf und bringen Sie die Box mit dem Wasser bis spätestens Schalterschluss auf Ihre Post. Am nächsten Morgen ist das Wasser bei uns.
- Wenn die Untersuchungen beendet sind, erhalten Sie von uns einen Bericht zusammen mit der Rechnung. Nebst den Kosten für die Untersuchung, werden Ihnen die Portokosten für den Versand (Hin- und Rücksendung) berechnet.
- Sie können sich aber auch mit Ihren Kollegen in der Umgebung absprechen und eine Sammelbestellung aufgeben. Dadurch können Sie das Porto aufteilen.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Information einige Tipps geben konnten, damit Sie nicht ein beanstandetes Wasser durch eine Fehlmanipulation erhalten.

Besten Dank
Ihr LaBeCo-Team